


# Stereo Power Amplifier

Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Istruzioni per l'uso



XM-N1004



### Français

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne  
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon  
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

### Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 170 W par canal (à 4 Ω).
- Cet appareil peut être utilisé comme amplificateur ponté d'une puissance de sortie maximale de 500 W.
- Filtre passe-bas (80 Hz, 18 dB/oct) et filtre passe-haut (80 Hz, 12 dB/oct) intégrés.
- Circuit et indicateur de protection fournis.
- Alimentation électrique par impulsions\* pour une puissance de sortie stable et régulée.
- \* **Alimentation électrique par impulsions**  
Cet appareil est équipé d'un régulateur de puissance intégré qui convertit la puissance fournie par une batterie de voiture de 12 V CC en impulsions ultra-rapides au moyen d'un commutateur à semi-conducteur. Ces impulsions sont amplifiées par le transformateur d'impulsions intégré et séparées en alimentation positive et négative avant d'être reconverties en courant continu. Ce processus permet de compenser les fluctuations de tension provenant de la batterie du bateau. Ce système d'alimentation de faible poids assure une alimentation électrique très efficace pour une sortie d'impédance faible.

### Spécifications

Circuitrie	Circuit OTL (sortie sans transformateur) Prises à broches RCA Alimentation électrique par impulsions
Entrées	Prises à broches RCA
Plage de réglage du niveau d'entrée	0,3 à 6 V (prises à broches RCA)
Sorties	Bornes de haut-parleurs
Impédance des haut-parleurs	2 à 8 Ω (stéréo) 4 à 8 Ω (en cas d'utilisation comme amplificateur ponté)
Puissance de sortie maximale	4 haut-parleurs : 170 W × 4 (à 4 Ω) 3 haut-parleurs : 250 W × 2 (à 2 Ω) + 500 W × 1 (BTL, à 4 Ω) 2 haut-parleurs : 500 W × 2 (BTL, à 4 Ω)

Puissance de sortie nominale (tension d'alimentation de 14,4 V, 20 Hz à 20 kHz, 1 % DHT)  
4 haut-parleurs : 70 W × 4 (à 4 Ω)  
85 W × 4 (à 2 Ω)  
2 haut-parleurs : 175 W × 2 (BTL, à 4 Ω)

Réponse en fréquence	5 Hz – 50 kHz ( <sup>+0</sup> / <sub>-3</sub> dB)
Distorsion harmonique	0,05 % ou moins (à 1 kHz, 4 Ω)
Filtre passe-bas	80 Hz, 18 dB/oct
Filtre passe-haut	80 Hz, 12 dB/oct
Alimentation requise	Batterie de voiture, 12 V CC (masse négative)
Tension d'alimentation	10,5 à 16 V
Consommation de courant	à la puissance de sortie nominale : 36 A (4 Ω, 70 W × 4) Entrée de télécommande : 1 mA Environ 342 × 55 × 232 mm (l/h/p) parties saillantes et commandes exclues
Dimensions	
Poids	Environ 2,7 kg, accessoires non compris
Accessoires fournis	Vis de montage (4) Cache de protection (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

### Guide de dépannage

La liste suivante vous permettra de remédier à la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cadre de l'utilisation de votre appareil.

- Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.
- L'indicateur POWER/PROTECTOR ne s'allume pas.**  
→ Le fusible est grillé. Remplacez le fusible par un fusible neuf.
- Le fil de mise à la terre n'est pas connecté correctement. Fixez correctement le fil de mise à la terre à un point métallique du véhicule.
- La tension entrant sur la borne de commande à distance est trop faible.
  - L'autoradio raccordé n'est pas sous tension. Mettez l'autoradio sous tension.
  - Le système utilise trop d'amplificateurs. Utilisez un relais.

- Vérifiez la tension de la batterie (10,5 à 16 V).
- L'indicateur POWER/PROTECTOR passe du vert au rouge.**  
→ Coupez l'interrupteur d'alimentation. Les sorties de haut-parleur sont court-circuitées. Remédiez à la cause du court-circuit.
- Coupez l'interrupteur d'alimentation. Assurez-vous que le cordon de haut-parleur et le fil de mise à la terre sont correctement branchés.

L'appareil chauffe de façon anormale.  
→ Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée. 2 à 8 Ω (stéréo), 4 à 8 Ω (en cas d'utilisation comme amplificateur ponté).

- Installez l'appareil dans un endroit bien aéré.

**Le son est interrompu.**  
→ Le protecteur thermique est activé. Réduisez le volume.

**L'alternateur émet un bruit.**  
→ Les câbles d'alimentation sont installés trop près des câbles à broches RCA. Éloignez les câbles d'alimentation des câbles à broches RCA.

- Le fil de mise à la terre n'est pas connecté correctement. Fixez correctement le fil de mise à la terre à un point métallique du véhicule.
- Les fils négatifs des haut-parleurs touchent le châssis de la voiture. Éloignez les fils du châssis de la voiture.

**Le son est étouffé.**  
→ Le commutateur LPF est réglé sur la position « OFF ». Quand vous raccordez l'enceinte pleine gamme, réglez-le sur la position « OFF ».

- Le sélecteur FILTER est réglé sur la position « OFF ». Quand vous raccordez l'enceinte pleine gamme, réglez-le sur la position « OFF » ou « HP ».

**Le son est trop faible.**  
→ La commande de réglage LEVEL est mal réglée. Tournez la commande de réglage LEVEL dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Emplacement et fonction des commandes (A)

- Commande de réglage LEVEL**  
Le niveau d'entrée peut se régler avec cette commande. Tournez cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'autoradio semble faible.
- Sélecteur FILTER**  
Quand le sélecteur est en position LP, le filtre passe-bas (80 Hz) est activé. Quand le sélecteur est en position HP, le filtre passe-haut (80 Hz) est activé.
- Commutateur LPF**  
Lorsque le commutateur LPF est réglé sur ON, le filtre passe-bas (80 Hz) est activé.
- Indicateur POWER/PROTECTOR**  
S'allume en vert en cours de fonctionnement. Lorsque PROTECTOR est activé, l'indicateur passe du vert au rouge. Lorsque PROTECTOR est activé, reportez-vous au Guide de dépannage.

### Précautions

- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement sur un courant de 12 V CC avec masse négative.
- Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée de 2 à 8 Ω (stéréo), 4 à 8 Ω (en cas d'utilisation comme amplificateur en pont).
- Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs de cet appareil. Cela risquerait en effet d'endommager les haut-parleurs actifs.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits soumis :
  - à des températures élevées, comme en plein soleil ou près du chauffage ;
  - à la pluie ou à l'humidité ;
  - à la poussière ou à la saleté.
- Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température a considérablement augmenté à l'intérieur de l'habitacle, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- Si vous installez l'appareil à l'horizontale, ne recouvrez pas les ailettes de ventilation avec le tapis de sol ou quoi que ce soit d'autre.
- Si cet appareil est placé trop près de l'autoradio ou de l'antenne, il se peut que des interférences se produisent. Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'autoradio ou de l'antenne.
- Si l'autoradio n'est pas alimenté, vérifiez les raccordements.
- Cet amplificateur de puissance est équipé d'un circuit de protection\* conçu pour protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de défaillance de l'amplificateur. N'essayez pas de tester l'efficacité des circuits de protection en recouvrant le dissipateur thermique ou en effectuant de mauvais raccordements.
- N'utilisez pas l'appareil avec une batterie faible, car sa performance optimale dépend d'une bonne alimentation en électricité.
- Pour des raisons de sécurité, maintenez le volume de l'autoradio à un niveau modéré afin d'entendre les bruits extérieurs.


- \* **Circuit de protection**  
Cet amplificateur est fourni avec un circuit de protection qui entre en fonction dans les cas suivants :
  - lorsque l'appareil est en surchauffe ;
  - lorsqu'un courant continu est généré ;
  - lorsque les bornes de haut-parleur sont court-circuitées.
La couleur de l'indicateur POWER/PROTECTOR passe du vert au rouge et l'appareil se met hors tension. Dans ce cas, éteignez les appareils raccordés, retirez la cassette ou le disque et déterminez l'origine du problème. Si l'amplificateur est en surchauffe, attendez qu'il refroidisse avant d'utiliser l'appareil.

### Remplacement du fusible

Si le fusible fond, vérifiez les connexions de l'alimentation et remplacez le fusible. Si le fusible fond de nouveau après avoir été remplacé, cela peut révéler une défaillance interne de l'appareil. Dans ce cas, consultez votre distributeur Sony le plus proche.

### Avertissement (B)

Lorsque vous remplacez le fusible, veillez à utiliser un fusible dont la capacité en ampères correspond à celle inscrite sur le porte-fusible. N'utilisez jamais de fusible dont la capacité dépasse celle du fusible fourni avec l'appareil car cela pourrait endommager l'appareil.

-  Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de la surface chaude.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

### Deutsch

**Hinweis für Kunden:** Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten  
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan  
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland

Für mögliche spätere Service-Anfragen, notieren Sie sich bitte vor der Installation Ihres Gerätes hier die Seriennummer:  
S/N:  
Hinweis: Die 7-stellige Seriennummer finden Sie oben auf der Verpackung des Gerätes oder unten auf dem Gerät selber.

### Merkmale und Funktionen

- Maximale Ausgangsleistung von 170 W pro Kanal (an 4 Ω)
- Dieses Gerät lässt sich als Brückenverstärker mit einer maximalen Leistungsabgabe von 500 W verwenden.
- Integrierter Niedrigpassfilter (80 Hz, 18 dB/ Oktave) und Hochpassfilter (80 Hz, 12 dB/ Oktave).
- Schutzschaltung und -anzeige sind vorhanden.
- Pulsereguliertes Stromversorgungssteil\* für stabile, geregelte Ausgangsleistung.
- \* **Pulsereguliertes Stromversorgungssteil**  
Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Leistungsregler, der den Strom von der Autobatterie mit 12 V Gleichstrom über einen Halbleiter-Schalter in Impulse hoher Geschwindigkeit konvertiert. Diese Impulse werden über den integrierten Pulstransformator hochtransformiert und in positiv und negativ getrennt, bevor sie wieder in Gleichstrom konvertiert werden. Damit lassen sich Spannungsschwankungen von der Autobatterie ausgleichen. Dieses System zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und eine hocheffiziente Stromversorgung mit einem niedrigenigen Ausgang aus.

### Technische Daten

Schaltkreissystem	OTL-Schaltkreis (ohne Ausgangstransformator) Pulsereguliertes Stromversorgungssteil Cinchbuchen Einstellbereich für Eingangspegel 0,3 – 6 V (Cinchbuchen) Lautsprecheranschlüsse 2 – 8 Ω (stereo) 4 – 8 Ω (bei Verwendung als Brückenverstärker)
Eingänge	
Einstellbereich für Eingangspegel	0,3 – 6 V (Cinchbuchen)
Ausgänge	
Lautsprecherimpedanz	2 – 8 Ω (stereo) 4 – 8 Ω (bei Verwendung als Brückenverstärker)
Maximale Leistungsabgabe	4 Lautsprecher: 170 W × 4 (an 4 Ω) 3 Lautsprecher: 250 W × 2 (an 2 Ω) + 500 W × 1 (BTL, an 4 Ω) 2 Lautsprecher: 500 W × 2 (BTL, an 4 Ω)

Nennleistung (Spannung bei 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)	4 Lautsprecher: 70 W × 4 (an 4 Ω) 85 W × 4 (an 2 Ω) 2 Lautsprecher: 175 W × 2 (BTL, an 4 Ω)
Frequenzgang	5 Hz – 50 kHz ( <sup>+0</sup> / <sub>-3</sub> dB)
Harmonische Verzerrung	max. 0,05 <span> </span> % (bei 1 kHz, 4 Ω)
Niedrigpassfilter	80 Hz, 18 dB/Oktave
Hochpassfilter	80 Hz, 12 dB/Oktave
Stromversorgung	Autobatterie mit 12 V Gleichstrom (negative Erdung)
Stromentnahme	bei Nennleistung: 36 A (4 Ω, 70 W × 4) Fernbedienungseingang: 1 mA
Abmessungen	ca. 342 × 55 × 232 mm (B/H/T) ohne vorstehende Teile und Bedienelemente
Gewicht	ca. 2,7 kg (ohne Zubehör)
Mitgeliefertes Zubehör	Befestigungsschrauben (4) Schutzkappe (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

### Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste zur Störungsbehebung können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an dem Gerät auftauchen, selbst beheben. Bevor Sie die folgende Checkliste durchgehen, lesen Sie bitte die Anschluss- und Bedienungsanweisungen.

- Die Anzeige POWER/PROTECTOR leuchtet nicht auf.**  
→ Die Sicherung ist durchgebrannt. Tauschen Sie die Sicherung gegen eine neue aus.
- Das Massekabel ist nicht fest angeschlossen. Befestigen Sie das Massekabel fest an einem Metallteil des Wagens.
- Die am Fernbedienungsanschluss eingesteifte Spannung ist zu niedrig.
  - Die angeschlossene Autoanlage ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie die Autoanlage ein.
  - Das System arbeitet mit zu vielen Verstärkern. Verwenden Sie ein Relais.
- Überprüfen Sie die Batteriespannung (10,5 – 16 V).

**Die Anzeige POWER/PROTECTOR wechselt von grün zu rot.**

- Schalten Sie das Gerät aus. Die Lautsprecherausgänge wurden kurzgeschlossen. Beheben Sie die Ursache des Kurzschlusses.
- Schalten Sie das Gerät aus. Das Lautsprecher- und das Massekabel müssen fest angeschlossen sein.

**Das Gerät wird außergewöhnlich heiß.**  
→ Verwenden Sie Lautsprecher mit einer geeigneten Impedanz: 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bei Verwendung als Brückenverstärker).

- Stellen Sie das Gerät unbedingt an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf.

**Es kommt zu Tonaussetzern.**  
→ Die Temperaturschutzschaltung spricht an. Verringern Sie die Lautstärke.

**Von der Lichtmaschine sind Störgeräusche zu hören.**  
→ Die Stromversorgungskabel sind zu nahe an den Cinchkabeln verlegt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen diesen Kabeln und den Cinchkabeln.
- Das Massekabel ist nicht fest angeschlossen. Befestigen Sie das Massekabel fest an einem Metallteil des Wagens.
- Negative Lautsprecherkabel berühren die Autokarosserie. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Kabeln und der Autokarosserie.

**Der Ton ist dumpf.**  
→ Der Schalter LPF befindet sich in der Position „OFF“. Wenn Sie einen Breitbandlautsprecher anschließen, stellen Sie den Schalter in die Position „OFF“.
- Der Auswahlshalter FILTER befindet sich in der Position „OFF“. Wenn Sie einen Breitbandlautsprecher anschließen, stellen Sie den Schalter in die Position „OFF“ oder „HP“.

**Der Ton ist zu leise.**  
→ Der Einstellregler LEVEL ist nicht korrekt eingestellt. Drehen Sie den Einstellregler LEVEL im Uhrzeigersinn.

## Lage und Funktion der Bedienelemente (A)

- Einstellregler LEVEL**  
Mit diesem Regler lässt sich der Eingangspegel einstellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, wenn der Ausgangspegel der Autoanlage zu niedrig ist.
- Auswahlshalter FILTER**  
Wenn sich der Schalter in der Position LP befindet, ist der Niedrigpassfilter eingestellt (80 Hz). Wenn sich der Schalter in der Position HP befindet, ist der Hochpassfilter eingestellt (80 Hz).
- Schalter LPF**  
Wenn der Schalter LPF auf ON gestellt ist, ist der Niedrigpassfilter (80 Hz) aktiviert.
- Anzeige POWER/PROTECTOR**  
Leuchtet bei Betrieb grün. Die Anzeige wechselt von grün zu rot, wenn die Schutzschaltung (PROTECTOR) anspricht. Wenn die Schutzschaltung (PROTECTOR) anspricht, schlagen Sie bitte im Abschnitt zur Störungsbehebung nach.

### Sicherheitsmaßnahmen

- Dieses Gerät eignet sich nur für den Betrieb an 12 V Gleichstrom (negative Erdung).
- Verwenden Sie nur Lautsprecher mit einer Impedanz von 2 bis 8 Ω (4 bis 8 Ω bei Verwendung als Brückenverstärker).
- Schließen Sie keine Aktivlautsprecher (mit integrierten Verstärkern) an die Lautsprecheranschlüsse des Geräts an. Andernfalls können die Aktivlautsprecher beschädigt werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
  - hohen Temperaturen, beispielsweise aufgrund von direktem Sonnenlicht oder Warmluft von einer Heizung
  - Regen oder Feuchtigkeit
  - Staub oder Schmutz.
- Wenn Sie das Fahrzeug längere Zeit in direktem Sonnenlicht parken, kann die Temperatur im Wageninneren erheblich ansteigen. Lassen Sie den Verstärker in diesem Fall etwas abkühlen, bevor Sie ihn benutzen.
- Wenn Sie das Gerät horizontal installieren, achten Sie darauf, dass der Bodenbelag im Auto die Kühlrippen nicht bedeckt.
- Wenn sich das Gerät zu nahe an der Autoanlage oder an der Antenne befindet, kann es zu Interferenzen kommen. Installieren Sie den Verstärker in diesem Fall weiter von der Autoanlage oder von der Antenne entfernt.
- Wird die Autoanlage nicht mit Strom versorgt, überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Dieser Endverstärker arbeitet mit einer Schutzschaltung\*, um die Transistoren und Lautsprecher bei einer Fehlfunktion des Verstärkers zu schützen. Versuchen Sie nicht, die Schutzschaltungen zu testen, indem Sie die Kühlvorrichtung abdecken oder ungeeignete Lasten anschließen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer schwachen Batterie, da die optimale Leistungsfähigkeit von einer guten Stromversorgung abhängt.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Autoanlage aus Sicherheitsgründen nicht zu hoch ein, so dass Sie Geräusche außerhalb des Autos noch wahrnehmen können.


- \* **Schutzschaltung**  
Dieser Verstärker ist mit einer Schutzschaltung ausgestattet, die in folgenden Fällen reagiert:
  - wenn das Gerät überhitzt ist
  - wenn Gleichstrom erzeugt wird
  - wenn an den Lautsprecheranschlüssen ein Kurzschluss auftritt
Die Farbe der Anzeige POWER/PROTECTOR wechselt von grün zu rot und das Gerät wird ausgeschaltet. Ist dies der Fall, schalten Sie die angeschlossenen Geräte aus, nehmen Sie die Kassette oder CD heraus und stellen Sie die Ursache für die Fehlfunktion fest. Bei einer Überhitzung des Verstärkers warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder benutzen.

### Austauschen der Sicherung

Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie den Stromanschluss und tauschen Sie beide Sicherungen aus. Brennt die neue Sicherung ebenfalls durch, kann eine interne Fehlfunktion vorliegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Sony-Händler.

### Achtung (B)

Wenn Sie eine Sicherung austauschen, achten Sie darauf, eine Ersatzsicherung mit dem gleichen Ampere-Wert zu verwenden. Dieser ist über der Sicherungshalterung angegeben. Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Sicherung mit einem höheren Ampere-Wert als dem der Sicherung, die ursprünglich mit dem Gerät geliefert wurde. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

-  Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine heiße Oberfläche hin.
- Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

### Italiano

**Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE**

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone  
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

### Caratteristiche

- Potenza massima in uscita di 170 W per canale (a 4 Ω).
- Il presente apparecchio può venire utilizzato come amplificatore a ponte con un'uscita massima pari a 500 W.
- Filtro passa basso (80 Hz, 18 dB/octava) e filtro passa alto (80 Hz, 12 dB/octava) incorporati.
- Ciruito e indicatore di protezione in dotazione.
- Alimentazione ad impulsi\* per un'alimentazione di uscita stabile e regolata.
- \* **Alimentazione ad impulsi**  
Il presente apparecchio è dotato di un regolatore di alimentazione incorporato che, utilizzando un selettore semiconduttore, converte l'alimentazione CC da 12 V fornita dalla batteria dell'auto in impulsi ad elevata velocità. Tali impulsi vengono trasformati grazie ad un trasformatore di impulsi incorporato, quindi separati in alimentazione positiva e negativa prima di venire convertiti di nuovo in corrente continua. Tutto ciò serve a regolare la tensione incostante che proviene dalla batteria dell'auto. Questo sistema di alimentazione di peso ridotto consente di disporre di una sorgente di alimentazione estremamente affidabile con un'uscita a bassa impedenza.

### Caratteristiche tecniche

Tipo di circuito	Circuito OTL (uscita senza trasformatore) Alimentazione ad impulsi
Ingressi	Prese RCA a piedini
Gamma di regolazione del livello d'ingresso	0,3 – 6 V (prese RCA a piedini)
Uscite	Terminali dei diffusori
Impedenza dei diffusori	2 – 8 Ω (stereo) 4 – 8 Ω (se utilizzati come amplificatore a ponte)
Uscite massime	4 diffusori: 170 W × 4 (a 4 Ω) 3 diffusori: 250 W × 2 (a 2 Ω) + 500 W × 1 (BTL, a 4 Ω) 2 diffusori: 500 W × 2 (BTL, a 4 Ω)
Uscita nominale (tensione di alimentazione a 14,4 V, 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)	4 diffusori: 70 W × 4 (a 4 Ω) 85 W × 4 (a 2 Ω) 2 diffusori: 175 W × 2 (BTL, a 4 Ω)
Risposta in frequenza	5 Hz – 50 kHz ( <sup>+0</sup> / <sub>-3</sub> dB)
Distorsione armonica	0,05 % o inferiore (a 1 kHz, 4 Ω)
Filtro passa basso	80 Hz, 18 dB/octava
Filtro passa alto	80 Hz, 12 dB/octava
Requisiti di alimentazione	Batteria per auto da 12 V CC (messa a terra negativa)
Tensione di alimentazione	10,5 – 16 V
Flusso di corrente	Uscita nominale: 36 A (4 Ω, 70 W × 4) Ingresso remoto: 1 mA
Dimensioni	Circa 342 × 55 × 232 mm (l/a/p), parti sporgenti e comandi esclusi
Peso	Circa 2,7 kg, accessori esclusi
Accessori in dotazione	Viti di montaggio (4) Cappuccio di protezione (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

### Guida alla soluzione dei problemi

La seguente lista di verifica ha lo scopo di aiutare nella soluzione della maggior parte dei problemi che si potrebbero verificare durante l'uso del presente apparecchio.

Prima di consultare la seguente lista, fare riferimento alle procedure di collegamento e d'uso.

- L'indicatore POWER/PROTECTOR non si accende.
  - Il fusibile è bruciato. Sostituire il fusibile con uno nuovo.
  - Il cavo di messa a terra non è collegato in modo saldo. Collegare in modo saldo il cavo di messa a terra ad un punto metallico dell'auto.
  - La tensione che arriva al terminale remoto è troppo bassa.
    - L'autoradio collegata non è accesa. Accendere l'autoradio.
    - Il sistema utilizza troppi amplificatori. Usare un relé.
  - Verificare la tensione della batteria (10,5 – 16 V).
- L'indicatore POWER/PROTECTOR passa dal colore verde al colore rosso.**
  - Disattivare l'interruttore dell'alimentazione. Le uscite del diffusore sono cortocircuitate. Eliminare la causa del cortocircuito.
  - Disattivare l'interruttore dell'alimentazione. Accertarsi che il cavo del diffusore e il cavo di messa a terra siano collegati saldamente.

**L'apparecchio si surriscalda.**  
→ Utilizzare dei diffusori con impedenza appropriata. 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (se utilizzati come amplificatore a ponte).

- Assicurarsi di posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato.
- L'audio si interrompe.**
  - È attivato il dispositivo di protezione termica. Ridurre il volume.
- L'alternatore emette un rumore.**
  - I fili di collegamento dell'alimentazione sono installati eccessivamente vicino ai cavi RCA a piedini. Allontanare i fili dai cavi.
  - Il cavo di messa a terra non è collegato in modo saldo. Collegare in modo saldo il cavo di messa a terra ad un punto metallico dell'auto.
  - I cavi negativi del diffusore sono in contatto con il telaio dell'auto. Allontanare i cavi dal telaio dell'auto.

**L'audio risulta attutito.**  
→ L'interruttore LPF è impostato sulla posizione "OFF". Durante il collegamento del diffusore a gamma completa, impostare sulla posizione "OFF".
- L'interruttore di selezione FILTER è impostato sulla posizione "OFF". Durante il collegamento del diffusore a gamma completa, impostare sulla posizione "OFF" o "HP".

**L'audio è eccessivamente basso.**  
→ Il comando di regolazione LEVEL non è impostato correttamente. Ruotare il comando di regolazione LEVEL in senso orario.

## Posizione e funzione dei comandi (A)

- Comando di regolazione LEVEL**  
Mediante questo comando è possibile regolare il livello di ingresso. Se il livello di uscita dell'autoradio sembra basso, ruotare il comando in senso orario.
- Interruttore di selezione FILTER**  
Quando l'interruttore è in posizione LP, il filtro è impostato su passa basso (80 Hz). Quando l'interruttore è in posizione HP, il filtro è impostato su passa alto (80 Hz).
- Interruttore LPF**  
Se l'interruttore LPF è impostato sulla posizione ON, il filtro passa basso (80 Hz) è attivato.
- Indicatore POWER/PROTECTOR**  
Si illumina in verde durante l'uso. Se l'indicatore PROTECTOR è attivato si illumina in rosso. Quando l'interruttore è attivato, fare riferimento alla Guida alla soluzione dei problemi.

### Precauzioni

- Il presente apparecchio è stato progettato per il solo uso con CC a 12 V con terra negativa.
- Utilizzare diffusori con impedenza compresa tra 2 e 8 Ω (da 4 a 8 Ω se utilizzati come amplificatore a ponte).
- Onde evitare di danneggiarli, non collegare diffusori attivi (dotati di amplificatori incorporati) ai terminali dei diffusori dell'apparecchio.
- Non installare l'apparecchio in luoghi soggetti a:
  - temperature elevate, provocate ad esempio dall'esposizione alla luce solare diretta o dall'aria calda proveniente dal sistema di riscaldamento,
  - pioggia o umidità,
  - polvere o sporcizia.
- Se l'auto parcheggiata è esposta alla luce solare diretta e nell'abitacolo vi è un considerevole innalzamento della temperatura, prima di utilizzare l'apparecchio attenderne il raffreddamento.
- Se l'apparecchio viene installato orizzontalmente, assicurarsi di non ostruire le relative alette con tappetini e simili.
- Se l'apparecchio viene posizionato in eccessiva prossimità dell'autoradio o dell'antenna, è possibile che si verifichino delle interferenze. In tal caso, allontanare l'amplificatore dall'autoradio o dall'antenna.
- Se l'autoradio non riceve alimentazione, verificare i collegamenti.
- Il presente amplificatore di potenza utilizza un circuito\* per la protezione dei transistori e dei diffusori in caso di problemi di funzionamento dell'amplificatore. Non tentare di provare il circuito di protezione coprendone il dissipatore di calore o collegando carichi di alimentazione inadeguati.
- Non utilizzare l'apparecchio con una batteria scarica in quanto le prestazioni ottimali dipendono da una buona sorgente di alimentazione.
- Per motivi di sicurezza, mantenere il volume dell'autoradio a livelli moderati che consentano di sentire i rumori provenienti dall'esterno dell'auto.

- \* **Ciruito di protezione**  
Il presente amplificatore è dotato di un circuito di protezione che entra in funzione se:
  - l'apparecchio si surriscalda,
  - viene generata corrente CC,
  - i terminali dei diffusori subiscono un cortocircuito.
L'indicatore POWER/PROTECTOR passa da verde a rosso e l'apparecchio si disattiva. In tal caso, disattivare le apparecchiature collegate, estrarre la cassetta o il disco e determinare la causa del problema di funzionamento. Se l'amplificatore si è surriscaldato, attendere finché non si raffredda prima di utilizzarlo.

